



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ İH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
14/11/2022 14:31 - E-68917221 - 949 - 1345



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **50 ADET SOĞUK ZİNCİR İNDİKATÖRÜ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22.11.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	<2° AZALAN >8° ARTAN SICAKLIKLARI GÖSTEREN SOĞUK ZİNCİR İNDİKATÖRÜ	ADET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d38c8687-0305-4668-9268-af0591965749 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

e-Posta: senay.sahin5@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



İKİ DERECE (<2°C) AZALAN ve SEKİZ DERECE (>8°C) ARTAN SICAKLIKLAR İÇİN SOĞUK ZİNCİR İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenen sıcaklıklarda soğuk zincir indikatörü sıcaklığının yükselip yükselmediğini ve azalıp azalmadığını tespit etmek için kullanılabilir çift sıcaklık olmalı ve soğuk zincir indikatör strip üzerinde bu sıcaklıklar belirtilmelidir.
2. Soğuk zincir indikatörü strip <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklığı gösteren çift sıcaklık indikatörüne sahip olmalı ve bu ifadeler referans renkleri ve yazılı ifadeler ile baskılı bir şekilde teklif edilen soğuk zincir indikatörünün üzerinde belirtilmelidir.
3. Teklif edilen soğuk zincir indikatörü İkinci maddede belirtilen ifadeler yoksa teklif edilen soğuk zincir indikatörü kabul edilmeyecektir.
4. Soğuk zincir takibi için <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklık kontrol strip indikatörün Eni 1.9 cm Boyu 5.7 cm ebatlarında olmalıdır.
5. Soğuk zincir takibi için <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklık kontrol strip Eni 1.9 cm Boyu 5.7 cm ebatlarında olan indikatörün üzerinde **Cold Chain Sensor, Sensor Strip, Color Guide, Too Cold (<2°C), Okay (5°C), Too Warm (>8°C)** ifadeleri olmalı ve kullanıcıya kolay yorumlamayı sağlamalıdır.
6. Soğuk zincir takibi için <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklık kontrol strip Eni 1.9 cm Boyu 5.7 cm ebatlarında olan indikatör oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
7. <2°C azalan sıcaklığı ve > 8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörü tam parlak UV veya laminat kaplamaya sahip olmalıdır.
8. <2°C azalan sıcaklığı ve > 8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörü kalıcı yapışkanlı Beyaz Sedefli Polipropilen üzerine baskılı etiket olmalıdır.
9. <2°C azalan sıcaklığı ve > 8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörü herhangi bir taşıma için kullanılmak istendiğinde Aşı, paket üzerine yapıştırıldıktan sonra etiket üzerine donma sprey ile indikatör üzerine püskürtülerek aktif hale getirilmelidir.
10. Teslim edilecek <2°C azalan sıcaklığı ve > 8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörleri ile beraber bir adet ücretsiz 1 (Bir) Adet donma sprey teslim edilmelidir.
11. <2°C azalan sıcaklığı ve > 8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörü 3" (7.62 cm) çapında taşıma aparatına sarılı soğuk zincir indikatör etiketi 2500 adet rulolar halinde olmalıdır.
12. <2°C azalan sıcaklığı ve > 8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörü oda sıcaklığında herhangi bir hazırlığa gerek kalmadan saklanabilmelidir.
13. <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörü Aşı, ilaç, doku kabının üzerine yapıştırıldığında dondurucu spray ile aktif hale getirilme özelliğine sahip olmalıdır.
14. <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörünün üzerinde iki satırlı renk bölgesi olmalıdır. İndikatör üzerinde 1.Satırda indikatörlü renk alanı ve 2.Satırda referans renkleri için üç alan renk baskıya sahip olmalıdır.
15. <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörünün üzerindeki 1.Satırdaki indikatörlü renk alanı Sensor Strip/Sensör Şeridi olmalı ve istenmeyen sıcaklıklara maruz kaldığında renk değiştiren yeşil renk indikatör olmalıdır.
16. <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörünün üzerindeki 2.Satırdaki Color Guide/Referans renk klavuzunun 1.Alanı siyah renk referansı olmalıdır. 1.Satırdaki yeşil renk indikatör istenmeyen ısı <2°C azalan sıcaklığı gördüğünde siyah renge dönmelidir. Bu yeşil renk indikatörün siyah renge dönüşü soğuk zincirin kırıldığını ifade etmelidir.
17. <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörünün üzerindeki 2.Satırdaki Color Guide/Referans renk klavuzunun 2.Alanı yeşil referans renk olmalıdır. 1.Satırdaki yeşil renk indikatör istenmeyen ısı <2°C azalan ve >8°C artan sıcaklıkları görmediğinde indikatör yeşil renkte kalmalıdır. Yeşil rengini koruması/değişmemesi tamam-başarılı anlamına gelmelidir.
18. <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörünün üzerindeki 2.Satırdaki Color Guide/Referans renk klavuzunun 3.Alanı sarı renk referansı renk olmalıdır. 1.Satırdaki yeşil renk indikatör istenmeyen ısı >8°C artan sıcaklıkları gördüğünde sarı rengine dönmelidir. Yeşil renk indikatörün sarı renge dönmesi soğuk zincirin kırıldığını ifade etmelidir.
19. Teslim edilecek <2°C azalan sıcaklığı ve >8°C artan sıcaklıkları gösteren soğuk zincir indikatörleri ile beraber A5 ebatlarında 5 adet referans tablosu verilecektir.

Ecracı Mehmet TULG

